

БАТАРЕИ И ВЕНТИЛЯТОРЫ на складе



www.vtt.ru

Представляем ассортимент компьютерных запасных частей в наличии на центральном складе компании «BTT». Более подробную информацию по наличию товара на Вашем региональном складе и свои цены Вы можете узнать у Вашего ведущего менеджера



арт. 491278-001

491278-001 Батарея основная 14.4V 4800mAh HP Notebook 6830s (O)



арт. 398648-001

383280-B21/398648-001/381573-001 Батареинный модуль HP ProLiant DL360 G5 (O)



арт. 307132-001

307132-001/274779-001 Батарея аккумуляторная HP SPS-BTRY (NIMH, 3.6V,500MAH)



арт. 462976-001

462976-001/462969-B21 Батареинный модуль HP DL120 G5 (O)



арт. 452195-001

452195-001 Батарея основная 14.4v 5100mAh 73W HP 8510w (O)



арт. 662520-001

662520-001 - Вентилятор Hot-Plug HP DL380G8 (O)



арт. 123482-005

123482-005/123482-001 Вентилятор в сборе HP DL380 G2 (O)



арт. 511774-001

511774-001 Вентилятор в сборе 92мм. HP ProLiant ML350 G6

*Изображения представляют тип предлагаемого товара и могут отличаться от реального внешнего вида приобретаемой запасной части

ВТТ в Москве
тел.: +7 (495) 363-99-88

ВТТ в Санкт-Петербурге
тел.: +7 (812) 677-85-74

ВТТ в Ростове-на-Дону
тел.: +7 (863) 256-55-15

ВТТ в Екатеринбурге
тел.: +7 (343) 373-42-41

ВТТ в Новосибирске
тел.: +7 (383) 362-15-51

ВТТ в Хабаровске
тел.: +7 (4212) 57-03-90

ВТТ в Нижнем Новгороде
тел.: +7 (831) 464-97-59

ВТТ в Алматы
тел.: +10-7 (727) 393-30-06

БАТАРЕИ И ВЕНТИЛЯТОРЫ на складе



www.vtt.ru

Представляем ассортимент компьютерных запасных частей в наличии на центральном складе компании «VTT». Более подробную информацию по наличию товара на Вашем региональном складе и свои цены Вы можете узнать у Вашего ведущего менеджера



арт. 496066-001
496066-001/463172-001
Вентилятор в сборе 60мм
HP DL380 G6/G7 (O)



арт. 413996-001
413996-001 Вентилятор HP
BLc3000/BLc7000 (O)



арт. 407747-001
407747-001 Вентилятор
горячей замены HP
DL380G5 (O)



арт. 407419-001
407419-001 Модуль
батарей HP R5500 (O)

*Изображения представляют тип предлагаемого товара и могут отличаться от реального внешнего вида приобретаемой запасной части

ВТТ в Москве
тел.: +7 (495) 363-99-88

ВТТ в Санкт-Петербурге
тел.: +7 (812) 677-85-74

ВТТ в Ростове-на-Дону
тел.: +7 (863) 256-55-15

ВТТ в Екатеринбурге
тел.: +7 (343) 373-42-41

ВТТ в Новосибирске
тел.: +7 (383) 362-15-51

ВТТ в Хабаровске
тел.: +7 (4212) 57-03-90

ВТТ в Нижнем Новгороде
тел.: +7 (831) 464-97-59

ВТТ в Алматы
тел.: +10-7 (727) 393-30-06