

Инструкция по замене чипа блока барабана 013R00670 (80K) для печатающих устройств XEROX WC 5019/5021.

1. Расположите блок барабана, как показано на фото.



2. Открутите винты и снимите крышку. Крышка дополнительно фиксируется защелками.



3. Извлеките модуль с чипом из корпуса. Разъём можно не отсоединять.



4. Плата чипа фиксируется в модуле защелкой. Проявите аккуратность при извлечении чипа.



5. Установите новый чип в модуль и произведите сборку блока барабана.