



БЛОКИ ПИТАНИЯ на складе



Представляем ассортимент компьютерных запасных частей в наличии на центральном складе компании «VTT». Более подробную информацию по наличию товара на Вашем региональном складе и свои цены Вы можете узнать у Вашего ведущего менеджера



арт. 498152-001
498152-001/500172-B21
Блок питания 1200W Hot-
plug HP DL360G6/
DL380G6/ DL385G5/
DL580G5 (O)



арт. 508154-001
508154-001 Блок питания
320W HP MT 6000/Pro
6000/6005/Elite
8000/8100/8200 (O)



арт. 412211-001
412211-001/411076-
001/399542-B21 Блок
питания горячей замены
700W HP DL360 G5



арт. 403781-001
403781-001/399771-B21
Блок питания Hot-plug
1000W HP DL380G5/
DL385G3/ ML350G5/
ML370G5 (O)



арт. 506247-001
506247-001/583437-B21
Блок питания 500W HP
DL160 G6/DL165 G7/DL320
G6



арт. 592267-001
592267-001/592267-002
Блок питания 595W HP
StorageWorks P2000 Dual
I/O



арт. 511777-001
511777-001/503297-B21
Блок питания 460W Hot
Plug HP DL360G7 (O)



арт. 693712-001
693712-001 Блок питания
90W HP
6470b/6475b/8440W (O)



БЛОКИ ПИТАНИЯ на складе



Представляем ассортимент компьютерных запасных частей в наличии на центральном складе компании «VTT». Более подробную информацию по наличию товара на Вашем региональном складе и свои цены Вы можете узнать у Вашего ведущего менеджера



арт. 441830-001

441830-001/453650-B21
Блок питания HP 1200W
Hot plug, 1U,
12V DC output



арт. 693711-001

693711-001 Блок питания
19,5V/65W HP
2000/2510p/2530p/2540p
(O)



арт. 660184-001

660184-001 Блок питания
460W HP
DL160G8/360G8/380G8/38
5G8/ML350G8 (O)



арт. 406421-001

406421-001 Блок питания
1300W HP
DL580G4/DL585/ML570G4



арт. 511778-001

511778-001/512327-B21
Блок питания 750W Hot-
plug HP
DL360G6/DL370G6/DL380G
6 (O)



арт. 599381-001

599381-001/593188-B21
Блок питания 460W HP
DL180G6/DL360G7/DL380G
7 (O)



арт. 519742-001

519742-001 Блок питания
460W HP
ML150G6/ML330G6 (O)

*Изображения представляют тип предлагаемого товара и могут отличаться от реального внешнего вида приобретаемой запасной части

ВТТ в Москве
тел.: +7 (495) 363-99-88

ВТТ в Санкт-Петербурге
тел.: +7 (812) 677-85-74

ВТТ в Ростове-на-Дону
тел.: +7 (863) 256-55-15

ВТТ в Екатеринбурге
тел.: +7 (343) 373-42-41

ВТТ в Новосибирске
тел.: +7 (383) 362-15-51

ВТТ в Хабаровске
тел.: +7 (4212) 57-03-90

ВТТ в Нижнем Новгороде
тел.: +7 (831) 464-97-59

ВТТ в Алматы
тел.: +10-7 (727) 393-30-06