

АКЦИЯ «Готовь запчасти летом...

С надежным партнером HP!»

с 11 по 29 августа

hp PartsOne
Partner



2,2\$



арт. 989004940

RU5-0307

Шестерня 27Т привода
резинового вала
(совместим с LJ
1160/1320/P2035)

4,1\$



арт. RL1-1497

RL1-1497-000CN

Ролик захвата LJ
M1522/P1505/M1120/M1
536/P1566/P1606/CP1525
(O)

2,7\$



арт. 9951230

RA0-1005

Шестерня 17Т привода
узла закрепления LBP-
3200 (совместима с LJ
1150/1200/1300)

3,7\$



арт. 989999987

RM1-0648

Тормозная площадка HP LJ
1010/1012/1015/1018/102
0/3015/3020/3030 (O)

1,65\$



арт. 2090101

RF5-2886/RF5-2832

Тормозная площадка HP
LJ 1100/3200 (O)

3,5\$



арт. 2080943

Q2665-60125/C7309-60076

Тормозная площадка из
ADF HP CLJ 2820/2840/LJ-
3050/M1522/M2727 (O)

2,65\$



арт. RL1-1370

RL1-1370/RL1-3167

Ролик подачи/захвата
из лотка HP LJ
P3005/M3027/M3035/
P3015 (O)

28,3\$



арт. 9959862081

RC2-9208

Резиновый вал HP LJ
P1102/P1566/P1606/M113
2/M1536/M1212/M1214/
M1217/LBP-6000 (O)

4,55\$



арт. 996613

RM1-1298/FM2-6707

Тормозная площадка 250-
листовой кассеты HP LJ
1320/1160/P2014/P2015
(O)

375\$



арт. 9893262

CF065-67901/CF065A

Ремкомплект (Maintenance
Kit) HP LJ Enterprise
M601/M602/M603 (O)

*Изображения представляют тип предлагаемого товара и могут отличаться от реального внешнего вида приобретаемой запасной части

БТТ в Москве
тел.: +7 (495) 363-99-88

БТТ в Санкт-Петербурге
тел.: +7 (812) 677-85-74

БТТ в Ростове-на-Дону
тел.: +7 (863) 256-55-15

БТТ в Екатеринбурге
тел.: +7 (343) 373-42-41

БТТ в Новосибирске
тел.: +7 (383) 362-15-51

БТТ в Хабаровске
тел.: +7 (4212) 57-03-90

БТТ в Нижнем Новгороде
тел.: +7 (831) 464-97-59

БТТ в Алматы
тел.: +10-7 (727) 393-30-06