

## ФОТОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ БАРАБАН


SAMSUNG ML-3050/3051/3470/ Xerox 3428 (DUC) номенклатура 9830524421



1. Каждый барабан упакован в пакет из воздушно-пузырьковой пленки. Клапан пакета зафиксирован прозрачным стикером с синим «хвостиком».



2. Дополнительно барабан обернут в черную светонепроницаемую пленку, которая зафиксирована стикером.



3. Покрытие на барабане прозрачное (свет отражается от алюминиевой поверхности барабана), это покрытие имеет при обычном освещении сине-зеленые оттенки. Общая длина барабана 253 мм.



**4.** Заземляющий контакт барабана находится со стороны шестеренки с прямыми зубьями. Шестеренки черного цвета.