

Руководство

по установке термопленки из категории
арт. 208051212 Термопленка (Китай) для Kyocera Ecosys M2040,
полиамидная

Термопленку полиамидную (Китай) для Kyocera Ecosys M2040 рекомендуем устанавливать на тканевую накладку артикула:

98402375 – Накладка прижимной планки фьюзера совм. со смазкой для Kyocera P2235/2040dn, FK-1150, версия 2

Перед установкой, термопленку необходимо подготовить – нанести две-три капли смазки и равномерно распределить по внутренней поверхности. Рекомендуем использовать смазку, поставляемую в наборе с накладкой (арт. 98402375) или отдельным артикулом:

15070600207 – Смазка Hi-Black силиконовая универсальная, 150 мл.



Процесс разборки и сборки фьюзера подробно представлен в обучающих видео-роликах на специализированных ресурсах

Проверьте состояние термодатчика. Обязательно очистите его рабочую поверхность от грязи и нагоревшего тонера.

Завершив сборку фьюзера, обязательно прокрутите резиновый вал за шестеренку привода. Правильно установленная термопленка будет синхронно вращаться с резиновым валом даже при сведённых «кулачках» прижимных пружин. На фото, кулачки в таком положении.

*При сборке, на начальном этапе, возможно кулачки необходимо будет «развести».

