

Инструкции



Рекомендации по методам очистки компонентов картриджа

| Компонент | Рекомендованный метод | В ассортименте | Не Рекомендуется |
|--|---|---|---|
| OPC Drum (Фотобарабан) | ✓ Безворсовая хлопковая салфетка, смоченная 99% изопропиловым спиртом | (арт.22082) Салфетки универсальные Hi-Black, 50 шт./уп | Любые другие типы спирта или жидкие очистители; Восстанав крем; Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера. |
| | | (арт. 15070600214 / 15070600213) Изопропанол Hi-Black, 180 мл./0,5л. | |
| Magnetic Roller (Магнитный вал металлический с анодированной поверхностью) | ✓ Безворсовая синтетическая салфетка со специальным очистителем для магнитного вала ✓ В особых случаях можно использовать чистый ацетон | (арт.15070600223) Средство Hi-Black для чистки магнитных валов (алюминиевых) в картриджах, 180 мл Рекомендация: сразу после обработки средством протереть поверхность салфеткой, смоченной дист. водой | 99% изопропиловый спирт; Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера |
| | | (арт.2208) Салфетки сухие (Dura) 25шт/уп | |
| Developer Roller (вал проявки полимерный) | ✓ Безворсовая синтетическая салфетка со спец. очистителем для конкретного полимера | (арт. 2208) Салфетки сухие (Dura) 25шт/уп | 99% изопропиловый спирт; Восстанав. крем; Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера |
| | | (арт. 22082) Салфетки универсальные Hi-Black, 50 шт./уп | |
| OEM PCR (Оригинальный зарядный ролик) | ✓ Специализированный очиститель под конкретный материал, из которого изготовлен ролик | Универсальным ср-вом очистки является обработка поверхности ролика салфеткой, смоченной слабым щелочным раствором с последующей обработкой салфеткой, смоченной в дистиллированной воде. | 99% изопропиловый спирт и др спиртосодержащие жидкости; Восстанавливающий крем; Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера |
| Wiper/Doctor Blade (Ракель и выравнивающее лезвие) | ✓ Безворсовая синтетическая салфетка ✓ Допускается загрязненную поверхность Doctor Blade очистить механ. путем | (арт. 2208) Салфетки сухие (Dura) 25шт/уп | Любые химические средства; Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера |
| | | (арт. 22082) Салфетки универсальные Hi-Black, 50 шт./уп | |
| Doctor Blades (Metal) Металлическое выравнивающее лезвие | ✓ Безворсовая салфетка, смоченная 99% изопропиловым спиртом ✓ В особых случаях – ацетон. ✓ Механическое удаление с применением «палочек» из прочного пластика. Делать аккуратно, чтобы не деформировать само «лезвие» | (арт. 2208) Салфетки сухие (Dura) 25шт/уп | Любые типы растворителей; Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера |
| | | (арт. 22082) Салфетки универсальные Hi-Black, 50 шт./уп | |
| Magnetic Seals Магнитный уплотнитель | ✓ Сжатый воздух/пылесос | (арт. A002702) Сжатый воздух пневмоочиститель Defender (CLN30805), 400 мл | Любые химические средства; Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера |
| | | (арт. 9702) Пылесос для оргтехники 3m | |

Инструкции



| Компонент | Рекомендованный метод | В ассортименте | Не Рекомендуется |
|---|---|---|---|
| <p>Felt Seals Фетровый уплотнитель</p> | <p>✓ Сжатый воздух/пылесос Рекомендуется после чистки «взлажматить» фетр. Обратите внимание: на установку магнитного вала, он должен быть НАЛОЖЕН СВЕРХУ НА УПЛОТНИТЕЛЬ!!!! Иначе не образуется «замок», и тонер будет подсыпаться из-под такого уплотнения.</p> | <p>(арт. 901062) Сжатый воздух (КТН...494), Spray Duster, 400 ml, 15494 (арт. 9702) Пылесос для оргтехники 3m</p> | <p>Любые химические средства</p> |
| <p>Пластиковые части</p> | <p>✓ Сжатый воздух/пылесос; ✓ Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера на внешних деталях</p> | <p>(арт. A002702) Сжатый воздух - пневмоочиститель Defender (CLN30805), 400 мл (арт. 9702) Пылесос для оргтехники 3m Отремонтировать пылесос можно с помощью ремкомплекта 505310 (арт. 2206) Салфетки (Stretch) 40шт/уп Katun</p> | <p>Любые химические средства; Не применять внутри деталей салфетку желтого цвета, предназначенную для удаления тонера</p> |
| <p>Электрические подвижные контакты</p> | <p>✓ Безворсовый тампон, смоченный 99% изопропиловым спиртом. ✓ После очистки используйте небольшое количество токопроводящей смазки</p> | <p>(арт. 15070600214 / 15070600213) Изопропанол Hi-Black, 180 мл./0,5л. (арт. 99672361) Смазка Hi-Black токопроводящая, 2 г</p> | <p>Салфетка желтого цвета, предназначенная для удаления тонера</p> |