

Варианты технологии получения различных потребительских и коммерческих свойств продукта при использовании комбинаций материалов для восстановления картриджей
 CB 435/436, CE278/283/285, Canon 725/728

ВАРИАНТ 1 **Бюджетный вариант**
ЗАДАЧА **Обеспечение качественной печати документов при заправке первопроходного картриджа (не стартового!!!)**

| Компонент картриджа | Рекомендуемое действие | Номенклатура | Название материала |
|---------------------|--|--------------|---|
| Барарабан | оставляем OEM | | |
| Тонер | засыпать | 201040850 | Тонер Hi-Black для HP LJ P1005/P1505/ProP1566/ProP1102, новая формула, Тип 4.1, Bk, 60 г, банка |
| | | 2010408416 | Тонер Hi-Black для HP LJ P1005/P1006/P1505/M1522/M1120/P1102, Тип 4.4, Bk, 60 г, банка |
| Магнитный вал | промыть оболочку специальными средствами | 15070600223 | Средство Hi-Black для чистки магнитных валов (алюминиевых) в картриджах, 180 мл |
| Доктор блейд | промыть лезвие | 15070600213 | Изопропанол Hi-Black, 180 мл |
| Зарядный ролик | промыть поверхность | 15070600213 | Изопропанол Hi-Black, 180 мл |

ВАРИАНТ 2 **Коммерческий вариант при второй-третьей заправке**
ЗАДАЧА **Идеально черные плашки, передача полутонов, вероятен повышенный расход тонера**

| Компонент картриджа | Рекомендуемое действие | Номенклатура | Название материала |
|---------------------|------------------------|--------------|---|
| Барарабан | использовать DUC | 2031008301 | Барарабан DUC для HP LJ P1005/1505/P1102/P1102w/P1566/P1606w |
| Тонер | засыпать | 20104084402 | Тонер Hi-Black для HP LJ P1005/P1505/ProP1566/ProP1102, новая формула, Тип 4.1, Bk, 100г, банка |
| Магнитный вал | заменить | 2090250371 | Магнитный вал (оболочка) для HP LJ P1005/ P1006/ P1505/ P1606/ P1566/ P1102 (Китай) Тип 1.1 |
| Доктор блейд | заменить | 110010353 | Дозирующее лезвие (Doctor Blade) Hi-Black для HP LJ P1005/1505/P1566/P1102 |
| Зарядный ролик | промыть поверхность | 15070600213 | Изопропанол Hi-Black, 180 мл |

ВАРИАНТ 3 **Коммерческий вариант при второй-третьей заправке**
ЗАДАЧА **Сбалансированный комплекс действий обеспечит: плотность заливки, работу в режиме сканирования документов, ресурс печати**

| Компонент картриджа | Рекомендуемое действие | Номенклатура | Название материала |
|---------------------|--------------------------------------|--------------|--|
| Барарабан | использовать Mitsubishi | 203060113 | Барарабан Mitsubishi для HP LJ P1005/1505/P1102/P1102w/P1566/P1606w |
| Тонер | засыпать | 2010408551 | Тонер Hi-Black для HP LJ P1005/P1505/ProP1566/ProP1102, Тип 4.4, Bk, 85 г, банка |
| Магнитный вал | промыть оболочку и оценить состояние | 15070600223 | Средство Hi-Black для чистки магнитных валов (алюминиевых) в картриджах, 180 мл |
| Доктор блейд | промыть лезвие и оценить состояние | 15070600213 | Изопропанол Hi-Black, 180 мл |
| Зарядный ролик | промыть | 15070600213 | Изопропанол Hi-Black, 180 мл |

ВАРИАНТ 4 **Вариант эконом восстановления работоспособности картриджа до уровня нового**
ЗАДАЧА **Правильное восстановление**

| Компонент картриджа | Рекомендуемое действие | Номенклатура | Название материала |
|------------------------|-----------------------------------|--------------|---|
| Барарабан | заменить на новый | 2031008391 | Барарабан для HP LJ P1005/1006 (China), OEM color |
| Ракель | заменить на новый | 110010325 | Ракель Hi-Black для HP LJ P1005/1006/1505/1102/M1120 |
| Тонер | засыпать | 2010408502 | Тонер NetProduct для HP LJ P1005/P1505/ProP1566/ProP1102, Bk, 60 г, банка |
| Магнитный вал | заменить оболочку магнитного вала | 2090250371 | Магнитный вал (оболочка) для HP LJ P1005/ 1006/ P1505/ P1606/ P1566/ P1102 (Китай), Тип 1.1 |
| Доктор блейд | заменить на новый | 110010353 | Дозирующее лезвие (Doctor Blade) Hi-Black для HP LJ P1005/1505/P1566/P1102 |
| Зарядный ролик | промыть | 15070600213 | Изопропанол Hi-Black, 180 мл |
| Бушинг магнитного вала | заменить | 203060381 | Бушинг магнитного вала Mitsubishi для HP LJP1005/1505, (2 шт комп) |
| Токопроводящая смазка | смазать электрические контакты | 99672361 | Смазка Hi-Black токопроводящая, 2 г |